



¿POR QUÉ ESCOGER VOLT SWITCH?

VoltSwitch no es simplemente un contrato de servicio; es un compromiso con el buen estado de su vehículo y su tranquilidad. Cuando escoge VoltSwitch, está escogiendo un socio que estará a su lado durante toda la vida útil del vehículo.

Nuestro equipo de expertos está dedicado a asegurar que su vehículo permanezca en las mejores condiciones, y solo basta con llamarnos por teléfono para estar a su disposición siempre que necesite nuestra asistencia. Con VoltSwitch, puede ser propietario de su vehículo sin ninguna preocupación y concentrarse en disfrutar de la carretera.



¿MÁS
INFORMACIÓN?
LLAME O ESCANEE
866.446.4537



CARS Protection Plus, Inc.
Florida CARS Protection Plus, Inc.
4350 Northern Pike Suite 143
Monroeville, PA 15146
Licencia de Florida N.º 32409



CONTRATO DE SERVICIO
DEL VEHÍCULO



¿QUÉ ES OPTIMUM PROTECT?

VoltSwitch no es simplemente otro contrato de servicio del vehículo; es una solución completa, que todo lo abarca para darle tranquilidad y confianza en su experiencia como propietario del vehículo. Este contrato de servicio extraordinario le asegura una cobertura en todos los aspectos de la vida útil de su vehículo.



COMPARACIÓN DE COBERTURAS

Tenemos la opción de seleccionar componentes usados, reconstruidos o posventa al autorizar reparaciones.

Vea los detalles completos en su contrato de servicio

	NIVEL 1	NIVEL 2	NIVEL 3	WRAP
MOTOR				
Piezas lubricadas contenidas en el bloque de motor, turbocargador instalado en fábrica, interenfriador, cadena de sincronización y correa de sincronización	●	●	●	
MOTOR ELÉCTRICO E HÍBRIDO				
Motor de impulsión	●	●	●	
TRANSMISIÓN				
Piezas lubricadas contenidas en la caja	●	●	●	
CONJUNTO DE EJE DE IMPULSIÓN				
Eje de impulsión, juntas homocinéticas, juntas universales y cojinetes de ruedas, piezas internas lubricadas	●	●	●	
COMBUSTIBLE				
Bomba de combustible, bomba de suministro de combustible diésel, inyectores de combustible, módulo de control de inyección de combustible		●	●	●
SUSPENSIÓN				
Montantes, juntas esféricas, brazos de mando, varillajes de los estabilizadores, resortes neumáticos/helicoidales/ballestas		●	●	●
COMPONENTES DE LA DIRECCIÓN				
Bomba y motor de la servodirección, cremallera y piñón, extremos de barras de acoplamiento, brazo de Pitman, brazo guía		●	●	●
COMPONENTES DE LOS FRENOS				
Cilindro principal, cilindros de las ruedas, horquillas, reforzador, sensores de velocidad de las ruedas ABS		●	●	●
SISTEMA DE ENFRIAMIENTO DEL MOTOR				
Radiador, núcleo del calentador, bomba de agua, termostato		●	●	●
COMPONENTES ELÉCTRICOS				
Motor de arranque, alternador, sensor de oxígeno, sensor del cigüeñal, sensor de levas, módulo de control electrónico (ECM), motores eléctricos de los asientos, motores/reguladores/interruptores de las ventanas eléctricas, sensor de posición del acelerador		●	●	●
ACONDICIONADOR DE AIRE				
Compresor, condensador, acumulador, evaporador, mangueras de alta/baja presión		●	●	●
COBERTURA ADICIONAL				
Sistemas para evitar colisiones			●	●
Computadoras/Cámaras de conducción automática			●	●
Grupos digitales			●	●
Sensores de ángulos muertos			●	●
Sistemas monitores de presión de los neumáticos			●	●
PRESTACIONES ADICIONALES				
Prestaciones de alquiler, reembolso de remolque, cargos de mano de obra y diagnóstico, asistencia en carretera las 24 horas	●	●	●	●
Todas las piezas mecánicas y eléctricas originales equipadas en fábrica (a menos que se excluyan específicamente)			●	●